


Tiny Box D2

便携式立体声乐器音箱  
Portable Multifunctional Stereo PA System

非常感谢您选择并购买音乐骑士Tiny Box D2

## 产品概述



Musiccube音乐骑士Tiny Box D2是一款性能远超其体积的“迷你”多功能立体声乐器音箱，重量为2.3KG，额定功率50瓦，内置2只钕铁硼喇叭，它专门设置话筒和乐器独立两通道，可连接麦克风、吉他等多种乐器设备使用。

我们专门采用了最新材料来实现Tiny Box D2惊人的音量和音色效果，确保微型体积也同样具备大声压和精确的频率响应，以及在人声和乐器音色的优秀表现力。

继续阅读并享受Tiny Box D2的乐趣！

## 基本参数

型 号：音乐骑士Tiny Box D2

额定功率：50瓦

频响范围：75Hz-17.5KHz

输入：1路麦克风/线路输入 (TRS)

1路乐器/线路输入 (TRS)

其他功能：Tpye-C直播或内录/ 平衡输出/ 蓝牙/ USB输入

效 果 器：混响/ 合唱

喇叭单元：3英寸×2只(全频钕铁硼单元)

供 电：AC：100V-240V (适配器供电)

DC：26V-2.5A (内置电池)

规 格：




尺 寸：210长×140×127mm

重 量：2.3KG (不含电源)

颜 色：橡木色/ 橡木棕/ 限量版紫色

表面处理：音箱专用漆

## 产品结构



- 1. U盘接口
- 2. 耳机监听
- 3. 耳机音量控制
- 4. 平衡输出

## 配件清单




适配器×1



OTG直播线×1

## 前面板操作说明（一）




1. 总音量控制旋钮
2. Type-C直播/ 内录输入
3. CH1效果器选择
4. CH1混响大小控制
5. CH1增益大小控制
6. CH1高阻抗乐器输入选择
7. CH1乐器输入
8. CH2麦克风输入
9. CH2麦克风或乐器输入切换
10. CH2增益大小控制
11. CH2低音大小控制
12. CH2高音大小控制
13. CH2混响大小控制
14. 辅助输入（伴奏）音量控制
15. 蓝牙开关/音频播放选择

## 前面板操作说明（二）

编号	名称	说明
<b>总控制</b>		
1	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
2	直播/内录输入插孔	通过使用Type-C接口的数据线接入音箱即可在移动端设备进行直播或内录
14	辅助输入音量控制旋钮	调节辅助输入/蓝牙/USB的音量大小
15	蓝牙开关/音频播放选择	控制蓝牙/USB立体声播放音频时上/下曲、暂停/播放的切换选择
<b>乐器/线路输入通道</b>		
3	CH1效果器选择	按下该按键为CH1添加合唱音色效果
4	CH1混响调节	用于CH1混响效果大小调节
5	CH1增益调节	用于CH1增益效果大小调节
6	高阻抗乐器输入选择	该按键弹起为CH1线路输入，按下该按键为CH1的高阻抗乐器输入
7	CH1乐器/线路输入	通过使用卡侬或6.35MM接头连接吉他或其他乐器
<b>麦克风/线路输入通道</b>		
8	CH2麦克风/线路输入	通过使用卡侬或6.35MM接头连接麦克风等乐器设备
9	CH2麦克风切换吉他输入	弹起该按键为麦克风输入，按下该按键为乐器线路输入
10	CH2通道增益调节	用于CH2增益效果大小调节
11	CH2通道低音调节	用于CH2低音效果大小调节
12	CH2通道高音调节	用于CH2高音效果大小调节
13	CH2通道混响调节	用于CH2混响效果大小调节

## 后面板操作说明（一）




1. 电源充电/直流插孔
2. 平衡线路输出
3. 耳机监听音量大小控制
4. 耳机监听插孔
5. USB插孔
6. 电源开关按键
7. 可循环充电电池

## 后面板操作说明 (二)

编号	名称	说明
1	电源充电/直流插孔	连接电源适配器为音箱充电或直流使用
2	平衡输出插孔	可以连接声卡或录音机录制演奏，或者向调音台输出信号
3	监听耳机输入插孔	连接立体声耳机（标准6.35mm插头）
4	监听耳机音量大小调节	用于调节监听耳机的音量大小
5	USB接口	插入U盘
6	电源开关	开启（关闭）电源
7	可循环充电电池	可更换、可单独充电的循环动力电池组


## 使用前注意事项

- 1、音箱充电时，请确保先将电源适配器连接音箱再通电。
- 2、使用前请先确认音箱电源处于关闭状态，其他外部设备如麦克风、乐器等处于关闭状态。
- 3、确保音箱的总音量旋钮[Master]、音量旋钮[Volume]以及每个通道的增益旋钮[Gain]完全关闭。




## 功能操作指南

### 使用麦克风




1. 将麦克风设备接入通道2(如图所示)。
2. 开启音箱电源开关。
3. 将总音量旋钮【Master】①向右旋转调节到最大。
4. 将按键②弹起选择麦克风输入。
5. 通过增益【Gain】③将麦克风音量调节到合适大小。
6. 通过低音【Bass】④、高音【Treble】⑤、混响效果【Reverb】⑥调节该通道的麦克风音色。

## 使用吉他和其他乐器设备 (1)



1. 将吉他或其他乐器设备接入通道1(如图所示)。
2. 将总音量旋钮【Master】①向右边旋转调整到最大。
3. 通过增益【Gain】②调整吉他等乐器设备的音量大小。
4. 通过混响效果【Reverb】③调节吉他等乐器设备的音色，或在吉他拾音器端调节低音和高音。
5. 如需使用吉他效果，按下按键④为该通道添加合唱音色。
6. 如需使用高阻抗乐器设备如电吉他等，按下按键⑤选择高阻抗乐器输入。

## 使用吉他和其他乐器设备 (2)




1. 将吉他或其他乐器设备接入通道2(如图所示)。
2. 开启音箱电源开关。
3. 将总音量旋钮【Master】①向右旋转调节到最大。
4. 按下按键②选择Line线路输入。
5. 通过增益【Gain】③将音量调节到合适大小。
6. 通过低音【Bass】④、高音【Treble】⑤、混响效果【Reverb】⑥调节该通道的音色。

## 其他功能操作指南


### 一、蓝牙功能

长按①旋钮2-3秒开启蓝牙，在移动端设备上搜索并连接蓝牙，将总音量【Master】开到最大，通过伴奏音量旋钮【Volume】②控制音量大小。




### 二、直播和内录功能

通过使用OTG专用数据线连接手机和音箱端的接口①，同时开启手机直播/内录软件，通过APP软件使用音箱的直播和内录功能。



### 三、耳机监听功能

将专业监听耳机的 6.35MM插头接入Tiny Box D2【PHONES】接口，使用耳机监听音箱的动态，同时通过①调节耳机的音量大小。



## 注意事项

### 使 用 限 制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。  
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。  
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

---

### 清 洁 保 养

本产品不得浸入水中或者淋水。  
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。  
请使用软布进行擦拭。

---

### 电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。  
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。  
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。  
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。  
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。  
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

---

### 电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。  
请勿使用非原装配套的充电电池组。  
请勿用外力撞击充电电池组。  
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

## 使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

---

## 其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

---

## 异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他异常或故障。

# 关于售后服务

## 一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

## 二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

## 三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的



关注我们了解更多资讯

---

官方网站：[www.musiccube.com.cn](http://www.musiccube.com.cn)

服务热线：0755-82730091

制造商：深圳市立平科技有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube